

Beginn

1




Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten¹
und Wasserzulauf öffnen²

2



Ansaugsieb,
Standrohr und



Flächensiebe
einsetzen

3



Türe schliessen¹,
Maschine einschalten²
Maschine heizt auf



Läuft durch




Leuchtet



Maschine
betriebsbereit

4



Programm wählen¹
und starten²



Programm beendet




5a

Option: ohne eingeb. Ablaufpumpe mit eingebauter Ablaufpumpe



Standrohr
entnehmen
+ Maschine
ausschalten


5b



Standrohr entnehmen¹
Entleerungsprogramm dra
wählen¹ und starten²

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6



Ansaugsieb

Flächensiebe

entnehmen
und reinigen

7



Türe zum
Ausdampfen
öffnen

min. 2h

END

MELDUNGEN

do = Türe schließen

AS = Autostart

FÜR MODELLE mit eingebauter Enthärtung

SLt = Salz auffüllen

reG = Regeneration aktiv

Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig auffüllen – NIE nach Arbeitsende!

Ende